



KSK-5220BT
Kurzanleitung
Manual
Manuel d'Utilisation

Verpackungsinhalt
Package Content
Contenu de l'emballage

1



KSK-5220BT
Mini-Keyboard with Bluetooth 3.0
Mini-Tastatur mit Bluetooth 3.0
Mini-clavier sans fil avec Bluetooth 3.0

2



Kurzanleitung
Manual
Manuel d'Utilisation

English

1. Key Features

- Wireless keyboard with Bluetooth 3.0 standard
- Built-in 3.5 inch touchpad with gestures function for Win8
- Compact design with stable aluminum case
- Supports 10 m working distance
- 81 keys with Scissor structure
- Supports Android and Windows




2. Bluetooth Keyboard Pairing

- 1) Put 2 AAA batteries (not included) into the slot.
- 2) Turn on the power switch. The Power LED will turn off after 3 seconds.
- 3) Press the "Fn" + "C" Keys together, the Bluetooth LED will blink.
- 4) Open the Bluetooth setting on your smartphone/tablet and select "Bluetooth 3.0 keyboard".
- 5) Enter the password code as displayed on screen and press "Enter" to connect.
- 6) Now the Bluetooth keyboard is connected. The Bluetooth LED light on the keyboard will turn off.

3. Energy Saving Sleep Mode

The keyboard will go to sleep mode when it is inactive for 15 minutes, the Power LED will turn off. You can press any key to reactivate the keyboard.

6. Special Keys and Functions

Key	Function
	Lock (only for Android)
	Language exchange "Fn" + "F5"
	Touchpad on/off

5. Change Operating System

You can:
Press "Fn" + "Android":
Press "Fn" + "Windows":
to change the operating system.

6. Gestures supported WIN8

You can use the following links to learn how to use gestures on WIN8:
<http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/touch-swipe-tap-beyond>

Deutsch

1. Hauptmerkmale

- Kabellos mit Bluetooth 3.0 Standard
- Built-in 3,5-Zoll-Touchpad mit Gesten Funktion für Win8
- Kompaktes Design mit stabilem Alu-Gehäuse
- Unterstützt 10 m Reichweite
- 81 Tasten mit Scissor-Struktur
- Unterstützt Android und Windows




2. Bluetooth Tastatur verbinden

- 1) Legen Sie 2 x AAA Batterien (nicht enthalten) in das Batteriefach ein.
- 2) Schalten Sie die Tastatur ein. Die Power LED schaltet sich aus nach 3 Sekunden.
- 3) Halten Sie die Taste "Fn" + "C" zusammengedrückt, die Bluetooth LED blinkt.
- 4) Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Smartphone/Tablet, und "Bluetooth 3.0 keyboard" auswählen.
- 5) Geben Sie auf der Tastatur den Code aus dem Display und drücken Sie die Eingabetaste, um diese zu verbinden.
- 6) Nun wird die Bluetooth-Tastatur verbunden. Die Bluetooth LED auf der Tastatur schaltet sich aus.

3. Energiesparmodus

Die Tastatur geht nach 15 Minuten ohne Aktivität in den Ruhezustand. Die "Power" LED erlischt. Sie können eine beliebige Taste drücken, um die Tastatur wieder zu aktivieren.

4. Sondertasten und Funktionen

Taste	Function
	Sperren (nur Android)
	Sprache wechseln "Fn" + "F5"
	Touchpad on/off

5. Wechseln zwischen Betriebssystemen

Sie können:
mit "Fn" + "Android":
mit "Fn" + "Windows":
zwischen den Betriebssystemen wechseln.

6. Fingergesten werden von WIN8 unterstützt

Sie können den folgenden Link nutzen, um die Gestenfunktion für WIN8 zu erfahren:
<http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/touch-swipe-tap-beyond>

Français

1. Caracteristiques

- Sans fil avec Bluetooth 3.0
- Intégré de 3,5 pouces tactile avec fonction gestes pour Win8
- Petite taille en cadre aluminium stable
- Transmission Bluetooth puissante et fiable jusqu'à environ 10m
- 81 touches avec la structure ciseaux
- Compatible avec Android et Windows

2. Jumelage clavier Bluetooth

- 1) Mettre 2 piles AAA (non incluses) dans la fente.
- 2) Mettre en marche l'interrupteur. Le voyant d'alimentation se coupe au bout de 3 secondes.
- 3) Appuyez et maintenez le bouton "Fn" + "C". Le Bluetooth LED clignote.
- 4) Ouvrir les paramètres Bluetooth sur votre appareil/i Pad/tablette/smartphone, etc., et l'option "Bluetooth 3.0 keyboard".
- 5) Entrez le code de mot de passe affiché sur l'écran, et appuyez sur "Entrée" pour connecter.
- 6) Le Bluetooth LED sur le clavier éteindra quand le clavier est connecté.

3. Mode d'économie d'énergie, en veille

Le clavier passera en mode veille lorsqu'il est inactif pendant 15 minutes, la LED "Power" sera éteint. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier.

4. Touches et fonctions spéciales

Touches	Fonction
	Écran de téléphone On / Off
	Echange linguistique "FN" + "F5"
	Touchpad marche/arrêt

5. Changer système d'exploitation

Vous pouvez :
Appuyez "Fn" + "Android":
Appuyez "Fn" + "Windows":
pour changer système d'exploitation.

6. Gestes des doigts sont pris en charge par WIN 8

Vous pouvez utiliser le lien suivant pour connaître la fonction de geste pour WIN8:
<http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/touch-swipe-tap-beyond>

ENGLISH

Manufacturer's Disclaimer Statement

The information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor.

No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the quality, accuracy or fitness for any particular purpose of this document. The manufacturer reserves the right to make changes to the content of this document and/or the products associated with it at any time without obligation to notify any person or organization of such changes. In no event will the manufacturer be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

This document contains materials protected by copyright. All rights are reserved.

No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form, by any means or for any purpose without expressed written consent of its authors.

Product names appearing in this document are mentioned for identification purposes only. All trademarks, product names or brand names appearing in this document are registered property of their respective owner.

GERMAN

Haftungsausschlussklärung des Herstellers

Für Informationen in diesem Dokument behält sich der Hersteller Änderungen ohne Mitteilung vor und geht keinerlei Verpflichtungen ein. Durch dieses Dokument wird, weder ausgedrückt noch angedeutet, keinerlei Garantie oder Erklärung in Bezug auf Qualität, Genauigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen zum Inhalt dieses Dokumentes zu machen und/ oder die dazugehörigen Produkte unverbindlich zu ändern ohne Verpflichtung, Personen oder Organisationen über derartige Änderungen in Kenntnis zu setzen. Unter keinen Umständen ist der Hersteller haftbar für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die durch die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Produktes oder der Dokumentation entstehen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Dieses Dokument enthält Materialien, die durch Copyright geschützt sind. Alle Rechte sind vorbehalten. Es ist untersagt, diese Bedienungsanleitung oder Teile daraus ohne die schriftliche Einwilligung der Autoren in irgendeiner Form zu vervielfältigen oder zu verbreiten, in welcher Form, zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln auch immer. Produktnamen, die in diesem Dokument erwähnt werden, dienen ausschließlich als Verkaufsbezeichnung.

Alle Handelsmarken, Produktnamen oder Markennamen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind eingetragenes Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Français

Clause d'exonération de responsabilité du fabricant

Les informations dans ce document peuvent être sujet à changement sans avertissement préalable et ne représente pas un engagement de la part du vendeur.

Aucune garantie ou représentation, exprimée ou implicite, n'est faite en ce qui concerne la qualité, l'exactitude ou l'apparence pour n'importe quelle partie de ce document. Le fabricant se réserve le droit, à n'importe quel moment, d'effectuer des changements dans le contenu de ce document et/ou sur les produits associés avec, sans avoir l'obligation de le notifier à des personnes ou des organisations. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs à l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser ce produit ou ce document.

Ce document contient des éléments protégés par le Copyright. Tous droits réservés. Aucune parties de ce document ne peuvent être reproduite ou transmises sous aucunes formes, moyens ou but sans le consentement écrit de ses auteurs. Le nom des produits apparaissant dans ce document le sont pour l'identification pour la vente seulement.

Toutes les marques déposées, les noms de produits ou les noms de marques apparaissant dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

